



4 CYL OBD AERO









**!** Se non si collega presa OBD la centralina gas lavora come normale centralina non OBD  
 If you not connect the OBD plug, the ECU works as a system not OBD

**!** N.B. lasciare isolati i cavi in caso di mancanza del contatto nel connettore OBD veicolo  
 N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated

**SCHEMI DI COLLEGAMENTO SENSORI DI LIVELLO**  
**LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM**



**SCHEMA COLLEGAMENTO Sonda LAMBDA - EMULAZIONE**  
**WIRING DIAGRAM FOR LAMBDA SENSOR - EMULATION**



**SCHEMA COLLEGAMENTO SERVIZI**  
**SERVICES WIRING DIAGRAM**



**COLLEGAMENTO SENSORE PRESSIONE**  
**PRESSURE SENSOR INSTALLATION**

